

## Bestellschlüssel Hengstler-Drehgeber, Baugröße 58mm, inkremental, Vollwelle

<b>R</b>	<b>I</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>O</b>	/							.					-			-		
Typ							Auflösung					<b>1</b>	<b>2</b>		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>5</b>	<b>6</b>		<b>7</b>		<b>8</b>	

### Auswahl lieferbarer Auflösungen- weitere auf Anfrage:

1 / 2 / 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 50 / 60 / 100 / 125 / 150 / 200 / 250 / 300 / 360 /  
400 / 500 / 512 / 600 / 720 / 900 / 1000 / 1024 / 1250 / 1500 / 2000 / 2048 / 2500 /  
3000 / 3600 / 4000 / 4096 / 5000 / 6000 / 7200 / 8000 / 8192 / 9000 / 10000

#### 1= Spannung:

5VDC= **A**

10-30VDC= **E**

#### 2= Flansch:

Synchroflansch= **S**

Klemmflansch= **K**

Synchro-Klemmflansch= **M**

Quadratflansch 63,5x63,5mm= **Q**

Quadratflansch 80x80mm= **G**

#### A= Schutzart:

IP64= **4**

IP67= **7**

#### B= Wellendurchmesser:

Vollwelle 6mm= **1**

Vollwelle 10mm= **2**

Vollwelle 7mm= **3**

Vollwelle 6,35mm= **5**

Vollwelle 9,52mm= **6**

Vollwelle 12mm= **7**

#### 5= Ausgang:

**R**= RS422 + Alarm

**T**= RS422 + Sense

**K**= Gegentakt

**I**= Gegentakt antivalent

#### 6= Anschluss:

**A**= PVC-Kabel, axial

**B**= PVC-Kabel, radial

**E**= TPE-Kabel, axial

**F**= TPE-Kabel, radial

**C**= M23-Stecker, 12-pol., axial, cw

**D**= M23-Stecker, 12-pol., radial, cw

**G**= M23-Stecker, 12-pol., axial, ccw

**H**= M23-Stecker, 12-pol., radial, ccw

**J**= M16-Stecker (Binder), 6-pol., radial

**N**= M16-Stecker (Binder), 6-pol., axial

**O**= MIL-Stecker, 10-pol., axial

**K**= MIL-Stecker, 10-pol., radial

(Bei MIL-St.-Kontaktanordnung 18-1)

#### 7= Option Kabellänge

(bei Anschluss A, B, E, F)

**Ohne** Eintrag= 1,5m (Standard)

**D0**= 3m

**F0**= 5m

**K0**= 10m

**P0**= 15m

**U0**= 20m

**V0**= 25m

#### 8= Sonderoption Kabel mit Stecker

(Stecker am Kabelende)

**Beispiel:** M23-Stecker, cw, Stifte,

Aussengewinde an 3m Kabel:

....**B-D0-I**

- andere Varianten auf Anfrage